

SIM-Lock entsperren leichtgemacht

Wie Sie das SIM-Lock bei Ihrem Handy entsperren, bekommen Sie hier Schritt für Schritt erklärt. Suchen Sie einfach im Inhaltsverzeichnis Ihr Handy-Modell aus und gehen Sie direkt auf die entsprechende Seite.

Bitte beachten Sie: Die nachfolgenden Anleitungen zur Aufhebung der SIM-Locks kommen nicht von O₂, sondern direkt vom Hersteller.

Nokia | Inhaltsverzeichnis

Nokia 1650 | 1661 | 1680 | 5000 | 5310 XpressMusic | 6020 | 6030 | 6131 | 6230i | 6300 | 6555 Seite 1

Nokia C2-01 Seite 1

Nokia 1100 | 1800 | 2600 | 2610* | 2626 | 2700 classic | 6070 Seite 1

Nokia 3100 | 3510 | 3510i Seite 2

Nokia 2100 | 3310 | 3330 | 3410 | 5210 Seite 2

Nokia 5250 Seite 3

Nokia 5510 Seite 3

Nokia 6233 Seite 4

Nokia 5530 XM | 7360 | 6303(i) | 2220 slide Seite 4

**Nokia 1650 | 1661 | 1680 | 5000 | 5310XpressMusic
6020 | 6030 | 6131 | 6230i | 6300 | 6555**

**Nokia 1100 | 1800 | 2600 | 2610* | 2626 |
2700 classic | 6070**

Entsperrung mit Fremd-SIM-Karte:

Bitte bei eingelegter SIM-Karte **#PW+Entsperrcode+7#** als Entsperrcode eingeben.

Entsperrung mit Fremd-SIM-Karte:

Bitte bei eingelegter SIM-Karte **#PW+Entsperrcode+7#** als Entsperrcode eingeben.

Nokia C2-01

Hinweis vorab:

Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunkarten freischalten.

Entsperrung ohne SIM-Karte:

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte, die Sie zukünftig benutzen möchten, in das Mobiltelefon ein.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Auf dem Display erscheint: „SIM ungültig“
4. Bitte drücken Sie „Aufheben/Undo“ durch Drücken der grünen Anruf-Taste.
5. Bitte geben Sie jetzt direkt in das Eingabefeld den folgenden Entsperrcode ein:
#pw+Entsperrcode+7#

Für die Eingabe der Zeichen „p“, „w“ und „+“ verwenden Sie bitte die linke untere Taste „*“.

Für „w“ drücken Sie bitte 4x hintereinander „*“.

Für „p“ drücken Sie bitte 3x hintereinander „*“.

Für „+“ drücken Sie bitte 2x hintereinander „*“.

Zwischen den Eingaben der Zeichen „p“, „w“ und „+“ bitte ca. 2 Sekunden warten.

6. Drücken Sie anschließend „OK“, danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.

Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunknetz ein.

Nun können Sie wie gewohnt telefonieren. Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen SIM-Karte genutzt werden.

Hinweis:

Für die Eingabe der Zeichen „p“, „w“ und „+“ verwenden Sie bitte die linke untere Taste „*“.

Für „p“ drücken Sie bitte 3x hintereinander „*“.

Für „w“ drücken Sie bitte 4x hintereinander „*“.

Für „+“ drücken Sie bitte 2x hintereinander „*“.

Zwischen den Eingaben der Zeichen „p“, „w“ und „+“ bitte ca. 2 Sekunden warten.

Achtung:

Nach Einlegen der zukünftigen SIM-Karte kann die Meldung „SIM-Karte ungültig“ erscheinen.

Bitte geben Sie hiernach direkt wie beschrieben den Entsperrcode ein. Drücken Sie anschließend „OK“, danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.

Das Mobiltelefon schaltet sich danach automatisch von selbst wieder ein und bucht sich in das gewünschte Mobilfunknetz ein.

Nun können Sie wie gewohnt telefonieren. Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen SIM-Karte genutzt werden.

Einige Nokia 2610 erfordern eine besondere Vorgehensweise, um erfolgreich entsperrt zu werden, wenn im Display steht: „Kontakt mit Dienst aufnehmen“.

– Fremd-SIM einlegen.

– Telefon einschalten.

– 4–12 Stunden angeschaltet lassen, bis die Anzeige im Telefon von „Kontakt mit Dienst aufnehmen“ in „Entsperrcode eingeben“ wechselt.

– Entsperrcode eingeben und Telefon freischalten.

Nokia 3100 | 3510 | 3510i

Entsperrung mit SIM-Karte:

Bitte bei eingelegter SIM-Karte **#PW+Entsperrcode+7#** als Entsperrcode eingeben.

Hinweis:

Für die Eingabe der Zeichen „p“, „w“ und „+“ verwenden Sie bitte die linke untere Taste „*“.

Für „p“ drücken Sie bitte 3x hintereinander „*“.

Für „w“ drücken Sie bitte 4x hintereinander „*“.

Für „+“ drücken Sie bitte 2x hintereinander „*“.

Zwischen den Eingaben der Zeichen „p“, „w“ und „+“ bitte ca. 2 Sekunden warten.

Meldungen:

1. „SIM restriction off“: Wenn die Eingabe des Entsperrcodes erfolgreich war, erscheint diese Anzeige im Display.
2. „Code error“: Wenn der falsche Entsperrcode eingegeben wurde, erscheint diese Anzeige im Display.
3. „SIM was not restricted“: Wenn versucht wird, ein nicht gesperrtes Gerät zu entsperren, erscheint diese Anzeige im Display.

Bei Eingabe eines Syntaxfehlers erscheint keine Meldung im Display.

Nokia 2100 | 3310 | 3330 | 3410 | 5210

Entsperrung mit SIM-Karte:

Bitte bei eingelegter SIM-Karte **#PW+Entsperrcode+4#** als Entsperrcode eingeben.

Hinweis:

= untere rechte Taste der Tastatur

p = dreimaliges Drücken der Sterntaste unten links

w = viermaliges Drücken der Sterntaste unten links

+ = zweimaliges Drücken der Sterntaste unten links

Meldungen:

1. „SIM restriction off“: Wenn die Eingabe des Entsperrcodes erfolgreich war, erscheint diese Anzeige im Display.
2. „Code error“: Wenn der falsche Entsperrcode eingegeben wurde, erscheint diese Anzeige im Display.
3. „SIM was not restricted“: Wenn versucht wird, ein nicht gesperrtes Gerät zu entsperren, erscheint diese Anzeige im Display.

Bei Eingabe eines Syntaxfehlers erscheint keine Meldung im Display.

Nokia 5250

Hinweis vorab:

Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunkkarten freischalten.

Entspernung mit Fremd-SIM-Karte:

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte, die Sie zukünftig benutzen möchten, in das Mobiltelefon ein.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Auf dem Display erscheint: „SIM ungültig“.
4. Bitte wählen Sie „Aufheben/Undo“ durch Drücken der grünen Anruf-Taste.
5. Bitte geben Sie jetzt direkt in das Eingabefeld den folgenden Entsperrcode ein: **#pw+Entsperrcode+7#**

Für die Eingabe der Zeichen „p“, „w“ und „+“ verwenden Sie bitte die linke untere Taste „*“.
Für „w“ drücken Sie bitte 3x hintereinander „*“.
Für „p“ drücken Sie bitte 4x hintereinander „*“.
Für „+“ drücken Sie bitte 2x hintereinander „*“.
Zwischen den Eingaben der Zeichen „p“, „w“ und „+“ bitte ca. 2 Sekunden warten.

6. Drücken Sie anschließend „OK“, danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.

Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunknetz ein.

Nun können Sie wie gewohnt telefonieren. Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen SIM-Karte genutzt werden.

Nokia 5510

Entspernung mit O₂ Loop SIM-Karte:

1. Bitte bei eingelegter O₂ Loop SIM-Karte **#PW+Entsperrcode+7#** als Entsperrcode eingeben.
2. Nach erfolgter Entspernung erscheint die Meldung: „SIM restriction off“.

Besonderheiten beim 5510:

Für die Eingabe der Entsperr-Zeichenfolge ist das Zeichen „#“ und die „Shift“-Taste zu benutzen. Um also die komplette Folge auf dem Display einzugeben, ist folgende Tastenfolge nötig:

1. „Shift“ drücken.
2. Danach Taste mit hochgestellter „#“.
3. Taste „p“.
4. Taste „w“.
5. Taste mit untengestelltem „+“.
6. Entsperrcode eingeben über Zahlentasten.
7. Taste mit untengestelltem „+“.
8. Taste 1.
9. „Shift“ drücken.
10. Taste mit hochgestellter „#“.

Nokia 6233

Hinweis vorab:

Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunkkarten freischalten.

Entsperrung mit Fremd-SIM-Karte:

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte, die Sie zukünftig benutzen möchten, in das Mobiltelefon ein.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Auf dem Display erscheint „Unlock“.
4. Bitte geben Sie jetzt direkt in das Eingabefeld **#pw+Entsperrcode+7#** als Entsperrcode ein. (Wenn Sie nun die Eingabe beginnen, dann öffnet sich automatisch das Eingabefeld.)

Für die Eingabe der Zeichen „p“, „w“ und „+“ verwenden Sie bitte die linke untere Taste „*“.
Für „p“ drücken Sie bitte 4x hintereinander „*“.
Für „w“ drücken Sie bitte 3x hintereinander „*“.
Für „+“ drücken Sie bitte 2x hintereinander „*“.
Zwischen den Eingaben der Zeichen „p“, „w“ und „+“ bitte ca. 2 Sekunden warten.

5. Drücken Sie anschließend „OK“, danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.

Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunknetz ein.

Nun können Sie wie gewohnt telefonieren. Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen SIM-Karte genutzt werden.

Nokia 5530 XM | 7360 | 6303 (i) | 2220 slide

Hinweis vorab:

Sie haben maximal 3 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunkkarten freischalten.

Entsperrung mit Fremd-SIM-Karte:

1. Bitte legen Sie die SIM-Karte, die Sie zukünftig benutzen möchten, in das Mobiltelefon ein.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Auf dem Display erscheint: „Benutzung des Telefons eingeschränkt bzw. Phone restricted“.
4. Bitte drücken Sie „Aufheben/Undo“ durch Drücken der Hauptmenütaste.
5. Bitte geben Sie jetzt direkt in das Eingabefeld **#pw+Entsperrcode+7#** als Entsperrcode ein.

Für die Eingabe der Zeichen „p“, „w“ und „+“ verwenden Sie bitte die linke untere Taste „*“.
Für „p“ drücken Sie bitte 3x hintereinander „*“.
Für „w“ drücken Sie bitte 4x hintereinander „*“.
Für „+“ drücken Sie bitte 2x hintereinander „*“.
Zwischen den Eingaben der Zeichen „p“, „w“ und „+“ bitte ca. 2 Sekunden warten.

6. Drücken Sie anschließend „OK“, danach schaltet sich das Mobiltelefon aus.

Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch von selbst wieder ein. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunknetz ein.

Nun können Sie wie gewohnt telefonieren. Das Mobiltelefon ist nun entsperrt und kann mit jeder beliebigen SIM-Karte genutzt werden.