

Kurzanleitung Huawei E1820

Windows

1. **Legen Sie Ihre SIM-Karte in das Gerät.** Achten Sie bitte darauf, Ihre SIM-Karte im großen Format einzulegen, brechen Sie also nicht die Micro- oder Nano-SIM heraus.
2. **Stecken Sie den Surf Stick an einen freien USB-Steckplatz an Ihrem Computer an.** Bitte verwenden Sie keinen USB-Hub. Bei Desktop-Computern kann es sinnvoll sein, den Surf Stick in einen USB-Anschluss auf der Rückseite des Computers einzustecken.
3. Auf dem Bildschirm Ihres Computers sollte ein Auswahldialog erscheinen.
Wählen Sie „AutoRun.exe ausführen“. Falls dieser Dialog nicht erscheint, suchen Sie in Ihrem Arbeitsplatz nach dem Laufwerk „Mobile Partner“ und doppelklicken Sie darauf.
4. **Folgen Sie den Installationsanweisungen** auf Ihrem Computer und schließen Sie die Installation ab.
5. **Geben Sie den PIN Ihrer SIM-Karte ein**, sobald Ihr Computer Sie hierzu auffordert. Dies kann einen Moment in Anspruch nehmen.
6. **Klicken Sie abschließend auf „Verbinden“**, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.

Mac OS

1. **Legen Sie Ihre SIM-Karte in das Gerät.** Achten Sie bitte darauf, Ihre SIM-Karte im großen Format einzulegen, brechen Sie also nicht die Micro- oder Nano-SIM heraus.
2. **Stecken Sie den Surf Stick an einen freien USB-Steckplatz an Ihrem Computer an.** Bitte verwenden Sie keinen USB-Hub. Bei Desktop-Computern kann es sinnvoll sein, den Surf Stick in einen USB-Anschluss auf der Rückseite des Computers einzustecken.
3. Auf Ihrem Schreibtisch erscheint ein Laufwerk mit einem CD-Symbol und dem Namen „o2 Surf Stick“ oder „Mobile Partner“. Öffnen Sie dieses und doppelklicken Sie auf „Mobile Partner.“
4. **Folgen Sie den Installationsanweisungen** auf Ihrem Computer und schließen Sie die Installation ab.
5. **Geben Sie den PIN Ihrer SIM-Karte ein**, sobald Ihr Computer Sie hierzu auffordert. Dies kann einen Moment in Anspruch nehmen.
6. **Klicken Sie abschließend auf „Verbinden“**, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.