

# SIM-Lock entsperren leichtgemacht

Wie Sie das SIM-Lock bei Ihrem Handy entsperren, bekommen Sie hier Schritt für Schritt erklärt.

**Bitte beachten Sie:** Die nachfolgenden Anleitungen zur Aufhebung der SIM-Locks kommen nicht von O<sub>2</sub>, sondern direkt vom Hersteller.

## Mitsubishi Trium

Anleitung zur SIM-Lock-Entsperrung

**Mitsubishi Trium Astral | Mitsubishi Trium Aura | Mitsubishi Trium Mars | Mitsubishi Trium Geo**

### Entsperrung ohne SIM-Karte:

1. Das Entsperrmenü aufrufen.
  - a) Die SIM-Karte entfernen.
  - b) Das Handy einschalten.
  - c) „SIM überprüfen“ steht auf dem Display.
  - d) Sterntaste drücken und festhalten, gleichzeitig **47 69 89** eintippen.  
Egal, was auf dem Display passiert (die Ziffern werden nicht angezeigt), dann loslassen.
2. Den Entsperrcode eingeben.
  - a) „NS entsperren?“ – „JA“.
  - b) 8-stelligen Entsperrcode eingeben. Sofern nur ein 7-stelliger Entsperrcode zur Verfügung steht, muss er durch eine „0“ am Ende ergänzt werden.

### Achtung:

Nach dem 8. Fehlversuch sperrt sich das Handy und lässt sich nicht mehr bedienen!  
(Trium Service Center, Tel.: 0180 3337184, kontaktieren.)